



Anleitung: ELMO Dokumentenkamera an pädagogischen Rechnern als Webcam nutzen

Vertraulich

Hintergrund


In der folgenden Anleitung zeigen wir Ihnen

1. wie Sie verschiedene Kameras in Ihrem Videokonferenz-Tool (hier im Beispiel MS Teams) auswählen.
2. wie Sie beheben können, dass die ELMO Dokumentenkamera zwar Dokumente auf dem Beamer ausgibt, aber an pädagogischen Rechnern nicht als Webcam erkannt wird.

Teil 1: Kamera in MS Teams auswählen

Kamera im Videokonferenz-Tool auswählen (1/2)

Möchten Sie die ELMO Dokumentenkamera als Webcam für Ihr Videokonferenz-Tool nutzen, müssen Sie die Kamera in Ihrem Videokonferenz-Tool unter „Einstellungen“ auswählen. Im Folgenden erklären wir das Vorgehen für MS Teams.



1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Ihr Profilbild oben rechts, beziehungsweise auf den Kreis mit Ihren Initialen.


2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf „Einstellungen.“

Kamera im Videokonferenz-Tool auswählen (2/2)

3. Wählen Sie „Geräte“

4. Klicken Sie unter „Kamera“ auf den kleinen Pfeil nach unten, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Hier sind alle Kameras aufgelistet, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wählen sie die ELMO Dokumentenkamera aus. Sie sehen auch sofort ein Testbild.

Die ELMO Dokumentenkamera ist nicht dabei? Lesen Sie weiter und befolgen Sie Teil 2 dieser Anleitung.



Teil 2: Problembehebung: ELMO Dokumentenkamera wird nicht als Webcam anerkannt

Anschalten

Es kommt mitunter vor, dass die ELMO Dokumentenkamera zwar Dokumente auf dem Beamer ausgibt, aber von einem pädagogischen Rechner nicht als Webcam erkannt wird. Anhand der folgenden Anleitung können Sie dies beheben.

Schalten Sie die ELMO Dokumentenkamera sowie den zugehörigen Beamer beziehungsweise das zugehörige IWB an.

Sollte Ihnen kein Beamer oder IWB zur Verfügung stehen, blättern Sie bitte weiter auf Seite 12.


Menü öffnen

Drücken Sie an der ELMO Dokumentenkamera die Taste „Menu.“

Erfahrungsgemäß funktioniert dies an der Fernbedienung nicht so gut. Nutzen Sie daher die Tasten direkt am Gerät.




Auf dem IWB sollten rechts oben diese Symbole zu sehen sein:



Werkzeugschlüsselsymbol auswählen

Wechseln Sie mit dem Steuerkreuz an der ELMO zum Werkzeugschlüsselsymbol (*Preferences*) und drücken Sie dann die Taste in der Mitte (Sanduhr) für ENTER.



UVC auswählen


Gehen Sie anschließend auf USB Mode und wählen Sie den Punkt UVC aus. Drücken Sie erneut ENTER.

Achtung


Die Anzeige wechselt nicht sofort auf UVC. Die ELMO Dokumentenkamera macht selbstständig einen Neustart.



Erfolgstest



Gehen Sie auf START (Windows-Symbol ganz unten links auf Ihrem Desktop), scrollen Sie herunter zu „K“ und wählen Sie Kamera aus. Nun sollte das Bild der ELMO Dokumentenkamera zu sehen sein.



Tipp: Manchmal ist der USB-Anschluss etwas widerspenstig. Ziehen Sie den USB-Stecker raus und stecken Sie ihn wieder rein oder wählen Sie einen anderen USB-

Port.

Sonderfall: Kein Beamer oder IWB vorhanden

Ihnen steht kein Beamer oder IWB zur Verfügung?

Sie können die Anleitung dennoch befolgen, wenn Ihnen ein Monitor zur Verfügung steht. Als ersten Schritt müssen Sie dafür die ELMO Dokumentenkamera mit einem VGA-Kabel an den Monitor Ihres pädagogischen Rechners anschließen. In unserem Test hat der Anschluss über ein HDMI-Kabel nicht funktioniert.

Stecken Sie das VGA-Kabel an der ELMO Dokumentenkamera in den Ausgang RGB OUT und am Monitor in den Eingang RGB IN.



ELMO Dokumentenkamera
Ausgang RGB OUT



Monitor Eingang RGB IN

Befolgen Sie dann die Anleitung wie ab Seite acht beschrieben.

Abschluss

Wählen Sie nun, wie auf den Folien vier und fünf beschrieben, die ELMO Dokumentenkamera in Ihrem Videokonferenz-Tool aus.